



1	93399230	CABEÇOTE, CILINDRO (COM VÁLVULAS)	JP69-75 (LJ1 ,LMD ,LI3)	13 / 16
1	24586073	CABEÇOTE, CILINDRO (COM VÁLVULAS)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	17 / 18
2	93399234	CABEÇOTE,CILINDRO(USINAGEM)	JP75 (LJ1 ,LMD)	13 / 16
2	24586076	CABEÇOTE,CILINDRO(USINAGEM)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	17 / 18
3	93294583	JUNTA,CABEÇOTE CILINDRO	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
4	93361391	LEVANTADOR,VÁLVULA(AJUSTADOR)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
5	93361395	ROLETE,LEVANTADOR VÁLVULA	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
6	24586063	GUIA, VÁLVULA INTERIOR	JP69-75 (LJ1 ,LMD)	13 / 16
6	90572642	GUIA, VÁLVULA INTERIOR(DE ACORDO A TAMANHO OU 09158930, 09158932)	JP75	13 / 16
6	09158932	GUIA, VÁLVULA INTERIOR(EXTERNO=0,40MM)	JP75	13 / 16
6	24586064	GUIA, VÁLVULA INTERIOR((EXTERNO=0,40MM))	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	17 / 18
6	24586063	GUIA, VÁLVULA INTERIOR	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	17 / 18
7	90410741	VEDADOR,ÓLEO HASTE VÁLVULA(90410741*24586144.)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
7	24586144	VEDADOR,ÓLEO HASTE VÁLVULA(24586144*90410741.)	JP75 (LJ1 ,MDG ,M25 ,C60 ,FV5 ,NE9 ,N40 ,MH9 ,LMD ,FV1 ,NM6)	16 / 16
8	24579877	CHAVE,HASTE VÁLVULA	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
9	24578222	MOLA,VÁLVULA	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
10	93330166	BANCO,MOLA VÁLVULA	JP69-75 (LKF ,LKJ ,LMD ,LI3 ,LJ1)	13 / 18
11	93399246	VÁLVULA,ADMISSÃO(PADRÃO)	JP75 (LJ1 ,LMD)	13 / 18
11	24585923	VÁLVULA,ADMISSÃO(PADRÃO)	JP75 (LI3)	17 / 18
12	24585924	VÁLVULA,ESCAPAMENTO(PADRÃO)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
13	11095512	BUJÃO,GALERIA ÓLEO CABEÇOTE CILINDRO	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
13	11047651	BUJÃO,GALERIA ÓLEO CABEÇOTE CILINDRO(M10X1)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
13	11095511	BUJÃO,GALERIA ÓLEO CABEÇOTE CILINDRO(8.971)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
14	90299068	REDUTOR, SENSOR TEMPERATURA MOTOR(26MM O.D.)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
15	24578305	PRISIONEIRO,COLETOR ESCAPAMENTO(M8X28)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 16
16	93382976	RESTRITOR,GALERIA ÓLEO CABEÇOTE CILINDRO	JP75 (LJ1 ,LMD)	15 / 16
16	90108642	RESTRITOR,GALERIA ÓLEO CABEÇOTE CILINDRO(1.519)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)	13 / 18
18	24583224	TAMPA, ÓLEO(.)	JP75 (LI3) 01	17 / 18
18	24586232	TAMPA, ÓLEO(.)	JP75 (LJ1 ,LMD ,M25 ,C60 ,FV5 ,NM6 ,N40)	13 / 18
19	12593348	VEDADOR,TAMPA ÓLEO	JP75 (LI3)	17 / 18
19	12632361	VEDADOR,TAMPA ÓLEO (TIPO COM CÂMARA)	JP75 (LI3)	17 / 18
19	90448217	VEDADOR,TAMPA ÓLEO (TIPO SEM CÂMARA)	JP75 (LJ1 ,LMD ,M25 ,C60 ,FV5 ,NM6 ,N40)	13 / 17
20	24583058	TAMPA,ALOJAMENTO EJE COMANDO	JP69-75 (LI3 ,LKJ)	17 / 18
20	24582667	TAMPA ALOJAMENTO EJE COMANDO	JP75 (LJ1 ,LMD ,M25 ,C60 ,FV5 ,NM6 ,N40)	13 / 18
21	24581894	JUNTA,TAMPA ALOJAMENTO EJE COMANDO	JP75(LJ1 ,LMD ,M25 ,C60 ,FV5 ,NM6 ,N40)	13 / 18
21	24578675	JUNTA,TAMPA EJE COMANDO	JP75 (LI3)	17 / 18

23	93218707	PARAFUSO,TAMPA EJE COMANDO JP75 (LJ1 ,LMD ,M25 ,C60 ,FV5 ,NM6 ,N40)			13 / 18
23	93298923	PARAFUSO,TAMPA EJE COMANDO (3.336)	JP75 (LI3)		17 / 18
24	90233647	RETENTOR,EJE COMANDO (0.533)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)		13 / 18
25	11078142	PARAFUSO,RETENTOR EJE COMANDO (8.900)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)		13 / 18
26	11018299	PINO,TRAVA COROA DENTADA EJE COMANDO	JP75 (LJ1 ,LMD)		13 / 18
27	90180529	VEDADOR, DIANTEIRO EJE COMANDO (0.529)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)		13 / 18
27	90298390	VEDADOR, DIANTEIRO EJE COMANDO JP75 (LMD,LI3,LJ1,MH9,M26,C41,C60,FV1,NF7,N40)			13 / 18
27	90280463	VEDADOR, DIANTEIRO EJE COMANDO(35X48X7)(90280463*90180529)	JP75 (LMD ,LJ1)		14 / 17
27	90298389	VEDADOR, DIANTEIRO EJE COMANDO	JP75		17 / 18
27	90285291	VEDADOR, DIANTEIRO EJE COMANDO (0.529)	JP75		17 / 18
28	90351710	PINO,LOCALIZADOR ALOJAMENTO EJE COMANDO (M17X11MM)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)		13 / 18
29	24580277	EIXO-MOTOR,MOTOR(24580277*24580278*24580279)	JP75 (LJ1 ,LMD ,M25 ,MH9)		13 / 16
29	24580278	EIXO-MOTOR,MOTOR(24580278*24580279*24580277)	JP75 (LJ1 ,LMD ,M25 ,MH9)		13 / 16
29	24579873	EIXO-MOTOR,MOTOR(24580279*24580277*24580278.)	JP75 (LJ1 ,LMD)		13 / 18
29	98500224	EIXO-MOTOR,MOTOR	JP75 (LI3)		17 / 18
29	24579194	EIXO-MOTOR,MOTOR	JP75 (LJ1 ,LMD)		17 / 18
29	24579193	EIXO-MOTOR,MOTOR	JP75 (LJ1 ,LMD)		17 / 18
30	93376218	ALOJAMENTO,EJE COMANDO	JP75 (LJ1 ,LMD)	01	13 / 14
30	93376218	ALOJAMENTO,EJE COMANDO(CONJUNTO SUPORTE - EJE COMANDO)	JP75 (LJ1 ,LMD)		15 / 16
30	93376218	ALOJAMENTO,EJE COMANDO(CONJUNTO SUPORTE - EJE COMANDO)	JP75 (LJ1 ,LMD)		17 / 18
30	24578852	ALOJAMENTO,EJE COMANDO	JP75 (LI3)	01	17 / 18
31	93304811	PARAFUSO, HEXAGONAL,CABEÇOTE CILINDRO (M10X1,25X136)	JP75 (LJ1,LMD,LI3)		13 / 18
31	93382104	PARAFUSO,CABEÇOTE CILINDRO HEXAGONAL	JP75 (LJ1 ,LMD ,M25 ,C60 ,FV5 ,NM6 ,N40)		13 / 18
32	93304811	PARAFUSO, HEXAGONAL,CABEÇOTE CILINDRO (M10X1,25X136)	JP75 (LJ1,LMD,LI3)		13 / 18
32	93382104	PARAFUSO,CABEÇOTE CILINDRO HEXAGONAL	JP75 (LJ1 ,LMD ,M25 ,C60 ,FV5 ,NM6 ,N40)		13 / 18
33	90220615	TUBO,VENTILAÇÃO POSITIVA CÁRTER	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)		13 / 18
34	93285876	PARAFUSO,TAMPA TRASEIRA EJE COMANDO(PRATA CROMADO)(M6X1X22)	JP75 (LJ1 ,LMD)		13 / 18
34	11588712	PARAFUSO,TAMPA TRASEIRA EJE COMANDO(M6X1X20MM)	JP75 (LI3)		17 / 18
35	94702529	TAMPA, TRASEIRO CARÇAÇA EJE COMANDO	JP75 (LJ1 ,LMD)	01	13 / 15
35	24580551	TAMPA,ALOJAMENTO EJE COMANDO	JP75 (LJ1 ,LMD)	01	15 / 18
36	90232890	PARAFUSO,ACIONADOR POSIÇÃO EJE COMANDO(M9X1X21MM)	JP75 (LMD ,LJ1 ,LI3)		13 / 18
37	24580636	RODA,EXITADOR SENSOR POSIÇÃO EJE COMANDO	JP69-75 (LKF ,LJ1 ,LMD)		13 / 18
38	93278411	VEDADOR,PARAFUSO TAMPA ALOJAMENTO EJE COMANDO	JP75 (LJ1 ,LMD)		13 / 18
39	24586063	GUIA, VÁLVULA INTERIOR(COM VÁLVULA)	JP69-75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)		13 / 18
39	90572642	GUIA VÁLVULA INTERIOR(COM VÁLVULA DE ACORDO A TAMANHO 09158930, 09158932)	JP75		13 / 16
39	09158932	GUIA, VÁLVULA INTERIOR(COMPLETO COM VÁLVULA)(EXTERNO=0,40MM)	JP75		13 / 16
39	24586064	GUIA VÁLVULA INTERIOR(COMPLETO COM VÁLVULA)(EXTERNO=0,40MM)	JP75 (LI3 ,LJ1 ,LMD)		17 / 18

Modelos

JP - Versões LS,LT,LTZ,Advantage

JK - Exportação

JX - Exportação

69 - Sedan 4 portas (Cobalt)

75 - Monocab (Spin)

Opções

C41 - SISTEMA HVAC AQUECEDOR, AR EXTERNO, COM VENTILADOR AQUECEDOR(C41)

C60 - SISTEMA HVAC DIANTEIRO AR-CONDICIONADO, CONTROLES MANUAIS CONTROLE MANUAL AR-CONDICIONADO(C60)

FV1 - RELAÇÃO TRAÇÃO FINAL TRANSMISSÃO AXIAL 3.72 3.72R(FV1)

FV5 - TRANSMISSÃO E EIXO REDUÇÃO 4.19:1

LI3 - ENGINE FLEXIBLE FUEL, (ETHANOL), 4 CYL, 1.8L, MFI, L4, SO C, FAM I, GEN 2

LJ1 - MOTOR GASOLINA, 4 CILINDROS, 1.8L, MFI, OHC, HO, BRASIL

LKF - MOTOR 4 CILINDROS 1.4L GASOLINA/ÁLCOOL (FLEX FUEL) MPFI 8 VÁLVULAS

LKJ - MOTOR A GASOLINA, 4 CILINDROS, 1.4L, MFI, L4, SOHC, FAM 1, E100 MÁX 75KW

LMD - MOTOR DE COMBUSTÍVEL FLEX (GASOLINA/ÁLCOOL), 4 CILINDROS, 1.8L, MFI, L4 SOHC, BRA

M25 - TRANSMISSÃO MANUAL 5 VELOCIDADES - RELAÇÃO CURTA

M26 - TRANSMISSÃO MANUAL 5 VELOCIDADES - RELAÇÃO LONGA

MDG - TRANSMISSÃO MANUAL 5 MARCHAS, 180MM, 3.909 1ª, 0.892 5ª, F17

MH9 - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 6 MARCHAS, HMD, X24F

N40 - DIREÇÃO HIDRÁULICA, RAZÃO NÃO VARIÁVEL DIREÇÃO HIDRÁULICA(NÃO VARIÁVEL)(N40)

NE9 - SISTEMA DE EMISSÕES EEC 09

NF7 - SISTEMA DE EMISSÕES FEDERAL NLEV

NM6 - SISTEMA EMISSÃO PROCONVE L-6

